

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

<u>Esta- ción</u>	<u>As.Terr.</u>	<u>Sup.Ocup.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tier.</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.D.Tierr.</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	6,84	1,47	7,41
	29	139	28	68	12	73			
0+010	29	139	28	68	12	73	6,85	0,89	7,13
	39	136	27	68	11	69			
0+020	68	275	55	137	22	142	6,85	1,25	6,71
	26	129	26	68	6	70			
0+030	93	404	81	205	29	212	6,84	0,02	7,29
	2	122	24	68	0	73			
0+040	95	526	105	274	29	285	6,84	0,00	7,33
	0	116	23	67	0	74			
0+050	95	642	128	341	29	359	6,63	0,00	7,53
	0	110	22	65	0	76			
0+060	95	752	150	406	29	435	6,42	0,00	7,70
	0	108	22	64	0	79			
0+070	95	860	172	471	29	515	6,45	0,00	8,11
	0	109	22	64	0	82			
0+080	95	969	194	534	29	597	6,29	0,00	8,35
	0	97	19	56	0	75			
0+088, 933	95	1.066	213	591	29	672	6,29	0,00	8,38