

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

<u>Esta- ción</u>	<u>As.Terr.</u>	<u>Sup.Ocup.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tier.</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.D.Tierr.</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	7,25	0,00	6,77
	0	124	25	74	0	57			
0+010	0	124	25	74	0	57	7,53	0,00	4,57
	0	129	26	76	0	34			
0+020	0	253	51	150	0	90	7,72	0,00	2,16
	52	135	27	78	3	11			
0+030	52	388	78	228	3	101	7,80	0,55	0,06
	27	30	6	17	2	0			
0+032, 183	79	419	84	245	5	102	7,81	1,12	0,00