

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

<u>Estación</u>	<u>As.Terr.</u>	<u>Sup.Ocup.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tier.</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.D.Tierr.</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	6,49	10,07	0,00
	143	143	29	65	91	0			
0+010	143	143	29	65	91	0	6,49	8,07	0,00
	138	138	28	65	71	0			
0+020	281	281	56	130	162	0	6,49	6,17	0,00
	132	132	26	65	45	0			
0+030	414	414	83	195	207	0	6,49	2,89	0,00
	126	128	26	65	22	0			
0+040	540	541	108	260	230	0	6,49	1,59	0,00
	76	121	24	65	10	7			
0+050	616	662	132	324	239	7	6,49	0,35	1,47
	15	114	23	65	2	21			
0+060	631	776	155	389	241	28	6,49	0,01	2,64
	1	112	22	65	0	36			
0+070	632	888	178	454	241	64	6,46	0,00	4,59
	0	109	22	64	0	50			
0+080	632	996	199	518	241	114	6,38	0,00	5,34
	0	75	15	43	0	41			
0+086,701	632	1.071	214	561	241	155	6,30	0,00	6,88