

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

<u>Esta- ción</u>	<u>As.Terr.</u>	<u>Sup.Ocup.</u>	<u>V.T.Veg.</u>	<u>V.Expla.</u>	<u>V.Terra.</u>	<u>V.D.Tier.</u>	<u>S.Expla.</u>	<u>S.Terra.</u>	<u>S.D.Tierr.</u>
0+000	0	0	0	0	0	0	4,85	0,00	6,07
	57	100	20	51	27	30			
0+010	57	100	20	51	27	30	5,41	5,38	0,00
	112	112	22	54	51	0			
0+020	169	212	42	105	78	30	5,41	4,91	0,00
	111	111	22	54	46	0			
0+030	280	323	65	159	124	30	5,41	4,24	0,00
	109	109	22	54	39	0			
0+040	389	432	86	213	163	30	5,41	3,50	0,00
	107	107	21	54	30	0			
0+050	495	539	108	268	193	30	5,41	2,55	0,00
	104	104	21	54	21	0			
0+060	599	642	128	322	214	30	5,41	1,64	0,00
	93	101	20	54	12	0			
0+070	692	743	149	376	226	31	5,40	0,78	0,05
	68	98	20	54	4	2			
0+080	760	842	168	430	230	32	5,39	0,12	0,27
	26	96	19	54	1	6			
0+090	786	938	188	483	231	38	5,37	0,00	0,86
	0	94	19	54	0	12			
0+100	786	1.032	206	537	231	50	5,34	0,00	1,48
	0	92	18	53	0	18			
0+110	786	1.124	225	590	231	67	5,29	0,00	2,04
	0	89	18	52	0	24			
0+120	786	1.213	243	642	231	92	5,19	0,00	2,85
	0	53	11	31	0	19			
0+126, 073	786	1.266	253	674	231	111	5,13	0,00	3,53